


Casquillo con final plano y agujero PHILIPP

Instrucciones de instalación



Instrucciones de instalación

Casquillo con final plano y agujero PHILIPP



El Casquillo de elevación con final plano y agujero PHILIPP forma parte del Sistema de Anclaje para el Transporte y elevación PHILIPP y cumple con las regulaciones de Seguridad de Anclajes y **Sistema para el Transporte** de Piezas de prefabricado de hormigón (Regla alemana, BGR 106).

Cuando se utilicen los Casquillos de elevación con final plano y agujero PHILIPP se debe prestar atención a estas instrucciones de instalación, a las instrucciones de uso de la Gaza de elevación con terminal roscado PHILIPP, Anilla giratoria PHILIPP y Anilla articulada PHILIPP así como a las instrucciones generales de instalación. El casquillo sólo puede ser utilizado en combinación con los citados útiles de elevación PHILIPP.

Los Casquillos de elevación PHILIPP se utilizan para el transporte de unidades de hormigón prefabricadas. Los múltiples usos dentro de la cadena de transporte (desde la producción a la instalación de la unidad) no se consideran usos repetidos. El uso repetido sólo se permite si cumple la Homologación Alemana (DIBt, Berlín N°. Z-30.3-6 acero inoxidable).




Figura 1

Tabla 1: Capacidades de carga y Dimensiones

Referencia Galvanizado	Referencia Acero Inoxidable	Tipo RD	Capacidad de carga admisible [kN]			Dimensiones [mm]				Peso	Embalaje
			admis. Fz 0°- 45°	admis. FQ Tensión lateral		diámetro D	h	e	diámetro d	[kg/100 uds.]	[uds.]
71Ö12	77Ö12VA	12	5,0	2,5		15,0	60	22	8	3,0	500
71Ö14	77Ö14VA	14	8,0	4,0		18,0	70	25	11	6,0	200
71Ö16	77Ö16VA	16	12,0	6,0		21,0	77	27	13	10,0	200
71Ö18	77Ö18VA	18	16,0	8,0		24,0	85	34	13	14,0	100
71Ö20	77Ö20VA	20	20,0	10,0		27,0	92	35	16	20,0	100
71Ö24	77Ö24VA	24	25,0	12,5		31,0	100	43	18	25,0	80

Para determinar la capacidad de carga correcta, sigan las instrucciones generales de instalación y los consejos técnicos.
El peso de 1 tonelada equivale a 10 kN.

Para la tensión lateral, los Casquillos de elevación con final plano y agujero PHILIPP tienen la mitad de la capacidad de carga en comparación con la carga axial, pero esto no supone ninguna limitación ya que en el volteo de la pieza sólo soportan la mitad de la carga, debido a que la otra mitad esta apoyada en el suelo (véanse también las instrucciones Generales de Instalación)

1. Material

El Casquillo de elevación con final plano y agujero PHILIPP está fabricado en acero de precisión en calidad especial y galvanizado según la norma DIN50961. También puede ser suministrado en acero inoxidable. Dispone de rosca interior y en el extremo con final plano un agujero pasante por el cual se inserta una varilla de acero con la finalidad de transferir las cargas a la pieza de hormigón (Figura 2).

Instrucciones de instalación

Casquillo con final plano y agujero PHILIPP



2. Refuerzo superficial y Varilla de refuerzo

Cuando se utiliza el **Casquillo de elevación PHILIPP**, las unidades prefabricadas deben tener un refuerzo superficial mínimo (Tabla 2).

! El refuerzo estático-estructural existente se debe tener en cuenta para la elección del refuerzo mínimo necesario según se indica en la Tabla 2.

El refuerzo mínimo se puede sustituir por unas barras de refuerzo único comparables. El hormigón debe tener una resistencia mínima de **15N/mm²** en el primer momento del izado. El usuario es personalmente responsable de la transmisión adicional de carga a la unidad.

Tabla 2: Refuerzo mínimo superficial y Varilla de refuerzo

Tipo	Refuerzo superficial (cuadrado) [mm ² /m]	Varilla de refuerzo			
		d _s [mm]	d _{br} [mm]	L [mm]	Longitud de corte [mm]
12	131	6	24	240	490
14	131	8	32	280	570
16	131	10	40	330	670
18	188	10	40	420	850
20	188	12	48	440	890
24	188	14	56	480	970

3. Distancia mínima entre Centros, Distancia mínima al Borde, Espesor mínimo de la pieza

Para garantizar una transferencia segura de la carga, la instalación y posicionamiento del **Casquillo de elevación PHILIPP** requiere unas dimensiones y distancias mínimas entre centros. El espesor de la unidad (d) (Tabla 3) cubre todas las direcciones de carga (tensión axial, diagonal y lateral).

Tabla 3: Distancia mínima entre Centros (a_a), Distancia mínima al Borde (a_r), Espesor Mínimo de la Pieza (d)

Tipo	a _a [mm]	a _r [mm]	d [mm]
12	300	150	60
14	400	200	60
16	400	200	80
18	500	250	100
20	550	275	100
24	600	300	120




Figura 2




Figura 3

4. Refuerzo adicional bajo tensión diagonal

El uso de los **Casquillos de elevación PHILIPP** bajo tensión diagonal $\beta \geq 12,5^\circ$ requiere de un refuerzo adicional según Tabla 4. El refuerzo diagonal se debe colocar en sentido contrario a la tensión de tiro (Figura 3). Se debe asegurar que el refuerzo esté en contacto directo con el casquillo (Figura 4). La tabla 4 informa al usuario de la posibilidad de usar el diámetro apropiado de varilla si el ángulo de inclinación es inferior a 30°. A la hora de la elección del diámetro de varilla, hay que tener en cuenta las condiciones más desfavorables que puedan aparecer en las maniobras de manipulación y montaje en obra (tiros diagonales con fuertes ángulos de incidencia, tiros laterales, giros).

En la Tabla 4 se indican los diámetros y longitudes del refuerzo adicional en función del ángulo de tiro.

Instrucciones de instalación

Casquillo con final plano y agujero PHILIPP



Tabla 4: Refuerzo adicional para la tensión diagonal (necesario si $\beta \geq 12,5^\circ$)

Tipo	con $12,5^\circ \leq \beta \leq 45^\circ$			con $12,5^\circ \leq \beta \leq 30^\circ$		
	d_s [mm]	L [mm]	d_{br} [mm]	d_s [mm]	L [mm]	d_{br} [mm]
12	6	150	24	6	150	24
14	6	200	24	6	200	24
16	8	200	32	6	250	24
18	8	250	32	8	200	32
20	8	300	32	8	250	32
24	10	300	40	8	300	32




Figura 4

5. Refuerzo adicional bajo tensión lateral

Si se trabaja bajo tensión lateral con un ángulo $\gamma \geq 15^\circ$, es necesario colocar un refuerzo adicional (Tabla 5). El refuerzo para la tensión lateral se instala en el lado frontal de la pared y contrario a la dirección de la carga. En la maniobra de desmoldeo o volteo de la pieza pueden aparecer la tensión diagonal y lateral al mismo tiempo (Figura 5b). En este caso, con la colocación de cualquiera de los 2 refuerzos para la tensión lateral indicados a continuación (varilla de refuerzo de anclaje -fig. 6c- o varilla de refuerzo doble -fig. 6a-), la tensión diagonal también quedará cubierta.

Para girar o voltear la unidad durante el montaje es necesario un refuerzo lateral (varilla de refuerzo de anclaje de conformidad con la Figura 6b). La varilla de refuerzo doble (6a) cubre todas las demás cargas. Con la tensión lateral, el mallazo de refuerzo (Tabla 2) debe aplicarse como una capa de mallazo. Junto con la capa de mallazo se debe instalar un refuerzo longitudinal de conformidad con la Tabla 5.




Figura 5a

Figura 5b

La Tabla 5 da al usuario la posibilidad de utilizar una varilla de refuerzo de anclaje (Figura 6c) o una varilla de refuerzo doble (Figura 6a) para la tensión lateral. Estas varillas deben estar en contacto con el casquillo roscado. La carga lateral con los **Casquillos de elevación PHILIPP** sólo es admisible con espesores iguales o superiores a los indicados en la Tabla 3.

Tabla 5: Refuerzo adicional para la tensión lateral (necesario si $\gamma \geq 15^\circ$)

Tipo	diádm. d_{s1} [mm]	L [mm]	H [mm]	diádm. d_{br} [mm]	diádm. d_{s2} [mm]	H ₁ [mm]	L ₁ [mm]	Refuerzo longitudinal	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
12	6	270	35	24	①	-	-	diádm.10	850
14	6	350	42	24	①	-	-	diádm.10	850
16	8	420	49	32	8	49	600	diádm.10	850
18	8	460	55	32	8	55	750	diádm.12	850
20	10	490	64	40	10	64	800	diádm.12	850
24	12	520	75	48	12	75	800	diádm.12	850

① Para estos tamaños de pieza el espesor mínimo necesario es demasiado pequeño para la colocación del refuerzo doble.




Figura 6a

Figura 6b

Figura 6c